




1 TYPICAL THRESHOLD SILL
SCALE: 1" = 10"




2 STOREFRONT HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




3 STOREFRONT HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




5 STOREFRONT SILL
SCALE: 1" = 10"




6 STOREFRONT SILL
SCALE: 1" = 10"




8 HOLLOW METAL HEAD
SCALE: 1" = 10"




9 STOREFRONT HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




10 STOREFRONT THRESHOLD SILL
SCALE: 1" = 10"




11 STOREFRONT SILL
SCALE: 1" = 10"




12 HOLLOW METAL JAMB
SCALE: 1" = 10"




13 HOLLOW METAL HEAD
SCALE: 1" = 10"




14 HOLLOW METAL JAMB
SCALE: 1" = 10"




15 HOLLOW METAL SILL
SCALE: 1" = 10"




23 LOUVER HEAD
SCALE: 1" = 10"




24 LOUVER HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




25 LOUVER HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




27 LOUVER SILL
SCALE: 1" = 10"




28 LOUVER SILL
SCALE: 1" = 10"




30 CASED OPENING HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




31 CASED OPENING HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




32 CASED OPENING HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




33 CASED OPENING HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"




34 CASED OPENING HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"



35 HOLLOW METAL HEAD/JAMB DTL.
SCALE: 1" = 10"



36 HOLLOW METAL HEAD/JAMB
SCALE: 1" = 10"



Empty table grid with 10 columns and 10 rows.